

# NO. G11004 GEYSER active polo shirt | dame



Beskrivelse (målt i cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A: ½ brystvidde	45	48	51	55	59	62	65	69
E: Forlængde - fra højeste skulder punkt	63	65	67	69	71	73	75	77
H: Skulder til skulder mål	39	40,5	42	44	46	47,5	49	51
K2: Ærmelængde - kort	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
L: ½ overarmsvidde	18,5	19,5	20,5	21,5	22,75	24	25,25	26,5

## Sådan måler du



## Tolerance i cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Målene i et produktmåleskema refererer til mål foretaget direkte på tøjet. Spred tøjet fladt ud på en jævn overflade uden at strække tøjet. Tag mål som vist angivet med pile og vælg den størrelse, der passer. Det bedste resultat opnås ved brug af målebånd. Tolerancerne i måleskemaet er baseret på, når varen modtages fra ID® og ikke efter vask. Vi tager forbehold for fejl og mangler i skemaet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning i brugen af vores produktmåleskema på [support@id.dk](mailto:support@id.dk) eller tlf.: +45 97492144