
NO. 0828 Pile fleece jakke

Beskrivelse (målt i cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
A: ½ brystvidde	50	53	57	61	65	68
E: Forlængde - fra højeste skulder punkt	68	70	72	74	76	78
H: Skulder til skulder mål	43,5	45	47	49	51	52,5
K: Ærmelængde - lang	70,5	71	71,5	72,25	73	74
L: ½ overarmsvidde	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5

Sådan måler du



Tolerance i cm

A	E	H	K	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1

Målene i et produktmåleskema refererer til mål foretaget direkte på tøjet. Spred tøjet fladt ud på en jævn overflade uden at strække tøjet. Tag mål som vist angivet med pile og vælg den størrelse, der passer. Det bedste resultat opnås ved brug af målebånd. Tolerancerne i måleskeaet er baseret på, når varen modtages fra ID® og ikke efter vask. Vi tager forbehold for fejl og mangler i skemaet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning i brugen af vores produktmåleskema på support@id.dk eller tlf.: +45 97492144