
NO. 0388 Bluza z kapturem PRO Wear CARE | zip

Opis (zmierzone w cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	48	51	54	58	62	65	68	72	76	80
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
H: Ramię do ramienia	45	46,5	48	50	52	54	56	58	60	62
K: Długość rękawa – długi	63	64	65	66	67,3	68,6	69,9	70,3	70,7	71,1
L: ½ szerokości ramienia	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,7	25,9	27,1	28,3	29,5

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144