
NO. S86 SEVEN SEAS The Jersey | slim

Opis (zmierzone w cm)	S	M	L	XL	2XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	51	54	57	60	63
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	75	75	77	79	81
H: Ramię do ramienia	43	44,5	46	47,5	49
K: Długość rękawa – długi	66	66	66	68	68
L: ½ szerokości ramienia	18,5	19	20	21	22
R3: Obwód kołnierza	38	40	42	44	46

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	K2	L	R3
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1	1.5

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144