NO. 0824 Softshell vest | funktionel

Beskrivelse (målt i cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ brystvidde	51	54	57	60	63	66	70	74	78
E: Forlængde - fra højeste skulder punkt	68	70	72	74	76	78	80	82	84
H: Skulder til skulder mål	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5

Sådan måler du



Tolerance i cm

A	E	H	K	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1

Målene i et produktmåleskema refererer til mål foretaget direkte på tøjet. Spred tøjet fladt ud på en jævn overflade uden at strække tøjet. Tag mål som vist angivet med pile og vælg den størrelse, der passer. Det bedste resultat opnås ved brug af målebånd. Tolerancerne i måleskeaet er baseret på, når varen modtages fra ID® og ikke efter vask. Vi tager forbehold for fejl og mangler i skemaet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning i brugen af vores produktmåleskema på support@id.dk eller tlf.: +45 97492144