
NO. 0840 Bluza | stretch komfort

Opis (zmierzone w cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	46	49	52	56	60	63	66	70	74	78
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
H: Ramię do ramienia	39	40,5	42	44	46	47,5	49	51	53	55
K: Długość rękawa – długi	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5
L: ½ szerokości ramienia	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,75	26	27,25

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144