
NO. 0636 Bluza z kapturem CORE

Opis (zmierzone w cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	51	54	57	60	63	66	70	74	78
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	69	71	73	75	77	79	81	83	85
H: Ramię do ramienia	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55,5	57,5	59,5
K: Długość rękawa – długi	66	67	68	69	70	71	72	73	74
L: ½ szerokości ramienia	19	20	21	22	23	24,25	25,5	27	28,5

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144