NO. 0854 Kurtka soft shell CORE

Opis (zmierzone w cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	52	55	58	61	64	67	71	75	79
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	71	73	75	77	79	81	83	85	87
H: Ramię do ramienia	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54,5	56,5	58,5
K: Długość rękawa – długi	68	69	70	71	72	73	74	75	76
L: ½ szerokości ramienia	20	21	22	23	24	25	26,25	27,5	28,75

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144