
NO. 0366 Rozpinana bluza PRO Wear

Opis (zmierzone w cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	50	52	55	58	61	64	67	71	75	79
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
H: Ramię do ramienia	43	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55,5	57,5
K: Długość rękawa – długi	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
L: ½ szerokości ramienia	19	20	21	22	23	24	25,3	26,5	28	29,5

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144