
NO. 0367 Rozpinana bluza PRO Wear | damski

Opis (zmierzone w cm)	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	47	49	52	55	58	61	64	68	72	76
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
H: Ramię do ramienia	37,5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	48	50	52
K: Długość rękawa – długi	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
L: ½ szerokości ramienia	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,8	24	25,5	27

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	K2	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1	1

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144