NO. 0828 Kurtka polarowa Pile

Opis (zmierzone w cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
A: ½ szerokości klatki piersiowej	50	53	57	61	65	68
E: Długość przodu od najwyższego punktu ramienia	68	70	72	74	76	78
H: Ramię do ramienia	43,5	45	47	49	51	52,5
K: Długość rękawa – długi	70,5	71	71,5	72,25	73	74
L: ½ szerokości ramienia	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5

Jak dokonywać pomiarów



Tolerancja w cm

A	E	H	K	L
1.5	1.5	1.5	1.5	1

Podane w tabeli wymiary odnoszą się do pomiarów dokonanych bezpośrednio na odzieży. Rozłóż ubrania płasko na równej powierzchni, nie rozciągając ich. Wykonaj pomiary w sposób pokazany strzałkami i wybierz pasujący rozmiar. Najlepsze wyniki uzyskasz, stosując taśmę centymetrową. Podane w tabeli tolerancje dotyczą odzieży otrzymanej bezpośrednio z ID®, a nie po praniu. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i wad w tabeli. Więcej wskazówek w związku ze stosowaniem naszej tabeli wymiarów uzyskasz, kontaktując się z nami pod adresem support@id.dk lub telefonicznie pod numerem +45 97492144